



- 1---8 脚、Y0----Y7（输出点）
- 9 脚 接复位电路（高电平复位）
- 10、11脚串口引脚（和电脑通信必须接电平转换芯片 MAX232）
- 12、13、14脚为备用空脚（建议接地）
- 15故障指示输出脚（平时为高电平、有故障时为低电平）
- 16脚运行指示灯输出脚（运行时为3运行周期的高低电平停止运行为高电平）
- 17脚为运行、下程序、切换引脚
- 18、19脚 接晶振（固定为22.1184）
- 20脚接电源地
- 21---27脚为X0---X7输入引脚
- 29脚接电源（一定要接）
- 30、31脚为空脚（不用接任何线）
- 32---39脚备用脚（建议接地）
- 40脚接电源

注：如有问题请向公司要技术支持

公司名称： 深圳市三凌机电科技开发有限公司
 公司地址： 深圳市宝安区龙华上塘工业区
 邮 编： 518109
 电 话： 0755-21205563 21205562
 传 真： 0755-89711678
 网 址： www.51plc.cn

[在线技术交流]

电 话： 13713922586
 E-mail: wzbtp@163.com

[销售中心]

电 话： 0755-89711678 21205563
 传 真： 0755-28133996

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	4-Aug-2006	Sheet of
File:	H:\20060703\fx1s.Ddb	Drawn By: